

Wichtige Empfehlung!!!

Wir empfehlen Ihnen, bei Benutzung der Kasserolle ein Backpapier zu verwenden, um die obere Grillplatte zu schonen und um eine Reinigung der Oberplatte (Fettspritzer) einzusparen.

Bitte einfach das Backpapier oben auf die eingelegte Kasserolle legen (zwischen Oberplatte und Kasserolle) und die obere Platte vom Grill am Griff ganz gerade nach oben herausziehen und dann erst nach vorne vorsichtig schließen.

Dieses ist wichtig, damit die obere Platte des Grills nicht mit dem Kasserollenrand in Berührung kommt.

Bei Beachtung dieser Hinweise verhindern Sie eventuelle Kratzer und verlängern die Lebensdauer der Antihaftbeschichtung.

Hinweis zur Kasserolle

Unsere Kasserolle besteht aus Alu Guss und wird per Handarbeit nachbearbeitet, so dass kleine Unebenheiten entstehen können und jede Kasserolle anders ausfällt.

Wir wünschen Ihnen viel Kochvergnügen

Ihr Mulex Team

