

***Energiesparend und gesund:***

## **Grillen mit MULEX – Spaß in der Küche**

Und so einfach grillt der MULEX: Grillgut auf die untere Heizplatte legen, die Oberplatte darauf zuklappen, fertig! Durch die gleichzeitige und gleichmäßige Zufuhr von Ober- und Unterhitze hat der Grill besonders kurze Garzeiten und verbraucht nur wenig Energie. Aufgrund der speziellen Antihaftbeschichtung lässt er sich mühelos und in kürzester Zeit reinigen, völlig ohne Grillrückstände.

### **Beschädigungen am Kontaktgrill vermeiden**

In der Gebrauchsanweisung (Seite 1)  
ist die Handhabung des Grills genauestens beschrieben.

Bitte beachten Sie unsere wichtigen Hinweise!!!

Um Beschädigungen an der oberen Grillplatte zu vermeiden, bitte bei Benutzung der Kasserolle, unbedingt die obere Grillplatte am Griff ganz nach oben herausziehen und dann nach vorne schließen. Sonst besteht eventuell die Gefahr, dass die Antihaftbeschichtung beschädigt werden könnte.

Dieses ist wichtig, damit die obere Platte des Grills  
nicht mit dem Kasserollenrand in Berührung kommt.

Bei Beachtung dieser Hinweise, verhindern Sie eventuelle Schäden und verlängern die Lebensdauer des „MULEX Back und Grill Experte“